



**PROGRAMMIERUNG MWST 19%/7% CASIO  
TE 22/24**

# Zuerst eine Z-Lesung (Tagesendsummenbon)

!!!!!!!!!!!!!!

Stellen Sie bitte das Kassenschloss auf PGM  
Programm

## Schritt 1:

Drücken Sie bitte die Taste 3

Taste Zw-Summe drücken

Drücken Sie bitte die Zahlen 125 ein

Taste Zw-Summe drücken

Drücken Sie die Tasten 19 ein

Drücken Sie die Taste BAR

Drücken Sie die Taste 0

Drücken Sie die Taste BAR

Drücken Sie die Tasten 5003 ein

Drücken Sie die Taste BAR

Drücken Sie die Taste Zw-Summe  
verlassen um das Programm zu

## Schritt 2:

Drücken Sie bitte die Taste 3

Taste Zw-Summe drücken

Drücken Sie bitte die Zahlen 225 ein

Taste Zw-Summe drücken

Drücken Sie die Taste 7 ein

Drücken Sie die Taste BAR

Drücken Sie die Taste 0

Drücken Sie die Taste BAR

Drücken Sie die Tasten 5003 ein

Drücken Sie die Taste BAR

Taste Zw-Summe drücken

# Textprogrammierung MWST Casio TE22/24

## Schritt 3:

Drücken Sie bitte die Taste 2

Taste Zw-Summe drücken

Drücken Sie bitte die Zahlen 6901 ein

Taste Zw-Summe drücken

Drücken Sie bitte die Zahlen

78.69.84.84.79.32.49.57.37. ein

(78 Dezimalpunkt 69 Dezimalpunkt 84 Dezimalpunkt

84 Dezimalpunkt 79 Dezimalpunkt

32 Dezimalpunkt 69 Dezimalpunkt 57 Dezimalpunkt 37

Dezimalpunkt)

Drücken Sie bitte die Taste Doppelnul 00

Drücken Sie die Taste BAR

Drücken Sie bitte die Zahl 7001 ein

Taste Zw-Summe drücken

Drücken Sie bitte die Zahlen

77.87.83.84.32.49.57.37.ein

(77 Dezimalpunkt 87 Dezimalpunkt 83 Dezimalpunkt

84 Dezimalpunkt 32 Dezimalpunkt 49 Dezimalpunkt

57 Dezimalpunkt 37 Dezimalpunkt)

Drücken Sie bitte die Taste Doppelnul 00

Drücken Sie die Taste BAR

#### Schritt 4:

Drücken Sie bitte die Taste 2

Taste Zw-Summe drücken

Drücken Sie bitte die Zahlen 7201 ein

Taste Zw-Summe drücken

Drücken Sie bitte die Zahlen 78.69.84.84.79.32.55.37. ein  
(78 Dezimalpunkt 69 Dezimalpunkt 84 Dezimalpunkt  
84 Dezimalpunkt 79 Dezimalpunkt  
32 Dezimalpunkt 69 Dezimalpunkt 57 Dezimalpunkt 37  
Dezimalpunkt)

Drücken Sie bitte die Taste Doppelnull 00

Drücken Sie die Taste BAR

Drücken Sie bitte die Zahl 7301 ein

Taste Zw-Summe drücken

Drücken Sie bitte die Zahlen  
77.87.83.84.32.55.37.ein  
(77 Dezimalpunkt 87 Dezimalpunkt 83 Dezimalpunkt  
84 Dezimalpunkt 32 Dezimalpunkt 49 Dezimalpunkt  
57 Dezimalpunkt 37 Dezimalpunkt)

Drücken Sie bitte die Taste Doppelnull 00

Drücken Sie die Taste BAR

Drücken Sie die Taste Zw-Summe  
um das Programm zu verlassen

Es folgt eine Übersicht der Tastenanschlüsse.

Bitte drücken Sie wie oben beschrieben immer die Taste Doppelnulld wenn im folgenden 00 angegeben wird.

**Sie brauchen diese Tastenfolge nicht erneut eingeben sollten Sie Schritt 1-4 schon durchgeführt haben.**

Drehen Sie das Hauptschloss auf die Schlossstellung PGM Programmieren.

**Tastenfolge der Steuereinstellung:**

3 ZWS 125 ZWS 19 BAR 0 BAR 5003  
BAR ZWS 3 ZWS 225 ZWS 7 BAR 0  
BAR 5003 BAR ZWS

**Tastenfolge der Textprogrammierung:**

2 ZWS 6901 ZWS 78.69.84.84.79.32.49.57.37.  
00 BAR ZWS 2 ZWS 7001 ZWS  
77.87.83.84.32.49.57.37. 00 BAR ZWS 2 ZWS  
7201 ZWS 78.69.84.84.79.32.55.37. 00 BAR  
ZWS 2 ZWS 7301 ZWS 77.87.83.84.32.55.37.  
00 BAR ZWS ZWS

Kassen Stracke GmbH & Co. KG lehnt jede Haftung ab, sollte der Kunde die Kasse selber programmieren (an der Kasse oder via Software). Für Fehler in diesem Dokument wird jede Haftung abgelehnt.